

B6 BATTERI LADER.

Komme i gang:

1. Koble til strømmen, et pip bekrefter at laderen er på.
2. Trykk **Batt. Type / Stop** knappen en gang. Du ser nå teksten "**Program Select**". Bruk **Dec.** og **Inc. (status)** knappene til å velge "LiPo BATT".
3. Trykk på **Start/Enter** en gang. Du ser teksten "LiPo CHARGE" eller "LiPo BALANCE". Velg en av disse (**Balance** anbefales, er best for batteriet).
4. Trykk på **Start/Enter**, tallene ved siden av A (for Ampere) blinker. Velg med **Status** knappene hvor mange Ampere (hvilken ladestrøm) du ønsker å lade batteriet med (Ladestrøm 3.6A vil lade et 3600mAh batteri på litt over en time). Som en regel kan en lade med en strøm (Amp) som tilsvarer batteriets kapasitet (Ah) altså ladestrøm 4 Amp for batteri 4000mAh, (så fremt laderen har kapasitet til dette).
5. Trykk på **Start/Enter**. Tallet foran V (Volt) blinker nå. Her velger du med **status** knappene Volt og antall celler batteriet er på (f.eks 7.4V (2S) for et standard 7.4V LiPo).
6. Trykk på **Start/Enter**. Du er nå klar for å lade. Koble til batteriet laderen er programmert for.
7. Koble til den hvite balansepluggen som er på batteriet til motsvarende hvite kontakt i laderen.
8. Koble til medfølgende kabler for ladestrøm i "**output**", (rød er + og svart er -) og koble så til batteriets strømkabler (**pass på rett polaritet**).
9. Legg batteriet i en LipoGuard ladepose. (Ikke inkludert.) **Under ladning blir Lipobatterier varme og kan i sjeldne tilfeller ta fyr eller eksplodere. Benytt derfor alltid en ladepose under ladning.**
10. Hold inne **Start/Enter**. Vent for "Battery Check". Når ferdig, trykk en gang på **Start/Enter** for å bekrefte innstillinger og starte ladning.

Se for øvrig bruksanvisning i forhold til andre funksjoner så som ladning for lagring av batterier.

Lipobatterier:

Husk at et Lipo batteri aldri må lades helt ut. Dette vil kunne skade batteriet og gjøre oppladning umulig. Så straks en merker at det blir mindre effekt på f.eks RC-bilen skal kjøring avsluttes. Settes batteriet bort for sesongen er det lurt å lade det halvveis opp, da forlenger du levetiden.